

Instruktioner för säker gravgrävning vid användandet av AB ORAX jordlåda, stämplingslämmar, gravstämp och gravmallar.

- Jordlådan skall placeras på ett stabilt underlag minst 0,5 m från graven
- Lådan ska stå i våg, eller luta svagt från graven
- Om möjligt placera jordlådan på regler som går en bit förbi gravens kortsidor, så att trycket mot gravens långsida minskar.
- Om det är möjligt att gräva ca 50 cm utan skyddsanordning, kan våra stämplingslämmar och gravstämp användas. Är det för stor rasrisk rekommenderas vår gravmall för stående lämmar, som trycks ner efter hand vid grävningen.

Vid grävningen:

Med stämplingslämmar:

- Gräv ca 50 cm
- Lägg ut övre stämplingslämmarna
- Montera gravstämpan
- Fortsätt grävningen och häng i undre stämplingslämmarna i kedjorna
- Montera gravstämpan
- Processen upprepas till alla stämplingslämmar och gravstämp är på plats

Med gravstämp med frigörning:

- Som ovan
- Montera de nedersta gravstämpan med frigörning.
- Se till att spaken för frigörning är i låst läge.

Återfyllning av grav:

Med stämplingslämmar:

- I den mån det är möjligt fylls utrymmet runt kistan med jord före det att nedersta stämplingslämmarna och gravstämpan tas bort.
- Nedersta stämplingslämmarna och gravstämpan tas bort. Jord fylls på till underkanten på nästa stämplingslämmar och gravstämpan som sedan kan tas bort. Processen upprepas tills alla stämplingslämmar och gravstämp tagits bort.

Med gravstämp med frigörning:

- I den mån det är möjligt fylls utrymmet runt kistan med jord före det att nedersta Stämplingslämmarna och gravstämpan tas bort.
- Den nedersta gravstämpan tas bort med hjälp av frigörningskroken från marknivå. Genom att dra upp spaken friläggs gravstämpan och den kan lyftas upp.
- Nedersta stämplingslämmarna kan nu också lyftas upp. Jord fylls på till underkanten på nästa stämplingslämmar och gravstämpan som sedan kan tas bort. Processen upprepas tills alla stämplingslämmar och gravstämp tagits bort.
- Jordlådan har tre framlämmar. De ska öppnas allteftersom graven återfylls.

AB ORAX

Postadress
Box 24
447 21 Vårgårda
www.orax.se

Besöksadress
Hobergs Gränd 6
447 37 Vårgårda

Tfn/Telefax
0322-620750
0322-620038

Bankgiro/PlusGiro
5828-3763
29 55 43-3

E-mail/Styrelsens säte
info@orax.se
Vårgårda

Org.nummer
556657-7622
Innehar F-Skatt

Vid grävningen:**Med gravmallar:**

- Gräv så djupt det går utan rasrisk
- Lägg ned underramen
- Lägg ut överramen i markplan. Om den önskas helt i plan med markytan, gräv då ned sidorören till önskat läge.
- Fäst de fyra kedjorna i krokarna på underramen.
- Res upp lämmarna omkring ramarna.
- Fortsätt grävningen och tryck ned lämmarna under tiden grävningen fortgår. Underramen blir hängande i kedjorna på önskat djup.
- Gräv vidare till fullt djup och tryck ned lämmarna efterhand.
- Till en 2 m djup grav används en överram och en underram. Vid större djup krävs flera underramar. Lämpligt avstånd mellan ramarna är 70-90 cm. I varje hörn av överramen är en 90 cm lång kedja fästad. Kedjorna krokas fast i underramen och håller denna på önskad nivå. Då flera underramar används kopplas medföljande kedjor mellan varje ram. Gravmallarna är ställbara i sidled. Allt arbete med upptagning av gravmallar/lämmar sker från markplan. **Ingen risk för klämskador från stämpmaterialet.**

Återfyllning av grav:**Med gravmallar:**

- Återfyll runt kistan.
- Drag ur spärrarna som håller nedre ramen låst i utvikt läge.
- Vik ihop ramen. Använd medföljande lyftkrokar i de öglor som finns på ramens kortsidor.
- Lyft upp nedre ramen.
- Drag upp lämmarna allt eftersom återfyllningen fortsätter.
- Lyft bort överramen.
- **Allt arbete med upptagning av gravmallar/lämmar sker från markplan.**

AB ORAX

Postadress
Box 24
447 21 Vårgårda
www.orax.se

Besöksadress
Hobergs Gränd 6
447 37 Vårgårda

Tfn/Telefax
0322-620750
0322-620038

Bankgiro/PlusGiro
5828-3763
29 55 43-3

E-mail/Styrelsens säte
info@orax.se
Vårgårda

Org.nummer
556657-7622
Innehar F-Skatt